

## 車止めブロック設置方法（貼付タイプ）



①ブロック設置位置を計測します。



②ブロック底面、ブロック設置場所の汚れを取り除きます。



③設置箇所全面に接着剤をコテ塗りします。（厚さ2mm程度まで。厚塗りしますと硬化が遅くなりますのでご注意ください。）



④ブロックを設置します。



⑤24時間以上養生した後、車止めブロックとして使用していただけます。

## オプション

### ①ナルシルバー（別売）



ナルシルバー1本で、車止めブロック4～5本を接着できます。チューブ裏面をよく読んでご使用ください。

## 施工例

